

KASUTUSJUHE

Veeautomaat T.I.P SubGarden 6000

Sisukord

1. Üldine ohutusteave	1
2. Tehnilised andmed	2
3. Kasutusala	2
4. Tarne sisu	2
5. Paigaldamine	3
6. Elektriühendus	5
7. Kasutuselevõtt	5
8. Automaatne töö / kuiv kaitse	6
9. Hoolduse ja tõrkeotsingu	6
10. Garantii	8
11. Teenus	8

Lisa: Illustratsioonid

1. Üldine ohutusalane teave

Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning tutvuge juhtseadiste ja selle toote õige kasutamisega. Me ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud selle kasutusjuhendi juhiste ja reeglite eiramisest. Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate juhiste ja reeglite eiramisest. Hoidke seda kasutusjuhendit kindlas kohas ja andke see koos seadmega kaasa, kui sellest kunagi lahti saate.

Isikud, kes ei ole selle kasutusjuhendi sisuga tuttavad, ei tohi seda seadet kasutada.

Pumpa ei tohi kasutada lapsed.

Pumpa võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja/või teadmiste puudumisega inimesed, kui neid on juhendatud või juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on sellest tulenevatest ohtudest aru saanud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.

Pumpa ei tohi kasutada, kui vees on inimesi.

Pumba elektritoiteiliinile tuleb paigaldada rikkevoolukaitse, mille rikkevool ei ületa 30 mA.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

Järgmiste sümbolitega märkused ja juhised nõuavad erilist tähelepanu:



Nende juhiste eiramisega kaasneb inimeste kehavigastuste ja/või varalise kahju oht.



Selle juhendi eiramisega kaasneb elektrilöögi oht, mis võib põhjustada kahju inimestele või varale.

Kontrollige seadet transportimise ajal tekkinud kahjustuste suhtes. Kahjustuse korral tuleb sellest teavitada jaemüüjat viivitamatult, hiljemalt 7 päeva jooksul pärast ostukuupäeva.

2. Tehnilised andmed

MUDEL	SubGarden 6000 AUT
Võrgupinge/sagedus	230 V~ / 50 Hz
Võimsus	1,2kW
Kaitseaste	IPX8
Väljundava	41,91 mm väliskeere (1.1/4")
Imiühendus	47,80 mm väliskeere (1.1/2")
Maksimaalne tootlikus	6000 l/h
Maksimaalne rõhk	4,3 bar'i
Maksimaalne tõstekõrgus	43 m
Maksimaalne uputussügavus	12 m
Käivitusrõhk	~1,6 bari
Max. vedeliku temperatuur	35 °C
Max. sisselülitamise sagedus 1 tunni jooksul	30 korda (ühtlaselt jaotunud)
Kaabli pikkus ja tüüp	15m / H07RN8-FW
Kaal (neto)	11,6kg
Mõõdud (P x S x K)	18,5 x 18,5 x 53 cm

3. Kasutusala

T.I.P. mitmeotstarbelised survepumbad on spetsiaalselt projekteeritud ja ülitõhusad survepumbad vee pumpamiseks. Tänu oma kompaktsel disainile ja professionaalsele tehnoloogiale saab neid pumpasid kasutada puuritud kaevudes ja šahtides või pinnapumpadena. Need muljetavaldavate jõudlusandmetega kvaliteetsed tooted on välja töötatud mitmesugustel kastmisesmärgidel ja pumbatava vedeliku ülekandmiseks kõrgel rõhul. Seadmed sobivad puhta ja puhta tahkeid aineid sisaldava vee pumpamiseks kuni tehnilistes andmetes määratud maksimaalse suuruseni. Mitmeotstarbeliste survepumpade tüüpilised rakendused on järgmised: Aedade ja lillepeenarde kastmine, samuti tarbeveearustus kaevudest, tsisternidest või mahutitest tuleva kasutusveega, ofiriisutussüsteemide käitamine, terrasside ja kõnniteede puhastamine, vee pumpamine suurest sügavusest. T.I.P. mitmeotstarbelised survepumbad sobivad statsionaarseteks või ajutisteks paigaldisteks. See toode on ette nähtud isiklikuks koduseks kasutamiseks, mitte äriliseks või tööstuslikuks otstarbeks ega pidevaks ringluseks.



Seade ei sobi kasutamiseks basseinides.



Pump ei sobi soolase vee, väljaheidete, tuleohtlike, söövitavate, plahvatusohtlike või muude ohtlike vedelike väljalaskmiseks. Palun jälgige tehnilistes andmetes märgitud väljutatavate vedelike maksimaalset temperatuuri.



Pumba sees kasutatakse määrdeaineid, mis võivad seadme ebaõige kasutamise või kahjustamise korral eralduvaid vedelikke saastada. Kasutatavad määrdeained on bioloogiliselt lagunevad ja tervisele mitteohtlikud.

4. Tarne sisu

Selle toote tarnekomplekt sisaldab: Üks ühenduskaabliga pump, kaks pistikut, pumbakandja, üks langetusköis, üks kasutusjuhend. Palun veenduge, et tarnekomplekt on täielik. Sõltuvalt rakenduse eesmärgist võib vaja minna täiendavaid tarvikuid (vt peatükke pealkirjaga "Paigaldamine"). Võimalusel hoidke pakendit alles kuni garantiiaja lõppemiseni. Palun kõrvaldage pakematerjalid keskkonnasõbralikul viisil.

5. Paigaldamine

5.1. Üldine paigaldusteave



Kogu paigaldusprotsessi vältel ei tohi seadet vooluvõrku ühendada.



Pump ja kogu ühendussüsteem peavad olema külma eest kaitstud.

Pange tähele ka illustatsioone tekstis ja käesoleva kasutusjuhendi lõpus olevas lisis. Järgmises tekstis sulgudes olevad numbrid viitavad kasutusjuhendi lisis olevale joonisele.

Kõik ühendustüübid peavad olema täielikult suletud, kuna lekked võivad mõjutada pumba tööd ja põhjustada olulisi kahjustusi. Vajadusel kasutage paigalduse tihendamiseks sobivat hermeetikut. Keermestatud ühenduste pingutamisel ärge kasutage liigset jõudu, mis võib kahjustada toodet. Ühendustorude paigaldamisel veenduge, et pump ei oleks kallutatud, vibreeritav ega pinge all. Lisaks ei tohiks sivepoole torudes olla silmuseid/sõlmi.

5.2. Survetoru/vooliku paigaldamine

Survevoolik transpordib pumbast väljastatava vee tarbimiskohta. Ülemääraste rõhukadude vältimiseks kasutage survevoolikut, mille siseläbimõõt on võrdne pumba surveava (3) läbimõõduga või sellest suurem.

Selle rakenduse jaoks tuleb ühendused moodustada sobiva painduva vooliku abil. Kui selle asemel kasutatakse jäigast materjalist toru, tuleb see ühendada pumbaga surveavaga, kasutades vähemalt kahe meetri pikkust painduvat voolikut. See väldib vibratsioonist põhjustatud pumba korpuse kahjustamist. Vooliku survetaluvus peab olema vähemalt 6 bar'i.



5.3. Kasutage sukelpumbana



Pumba vette laskmiseks või tõstmiseks kasutage sobivat nõõri, trossi, kuid mitte kunagi survevoolikut ega ühenduskaablit.

Pumba vette laskmiseks tuleb kasutada sobivat nõõri. Kasutage roostevabast terasest trossi või sünteetilisest materjalist nõõri. Ärge kasutage rooste, atmosfääri, hallituse jms negatiivsete mõjudega kõisi ja kaableid, kuna see on seotud purunemisohuga. Tross peab vastu pidama mitte ainult pumba raskusele, vaid ka veega täidetud survetoru ja ühenduskaabli raskusele ning töö käigus tekkivatele koormustele.

Kapronnõõr on sellel mudelil standardvarustuses.

Veenduge, et pump liiguks nõõri tõstmisel vertikaalselt.

Et vältida takerdumist pumba tõstmisel või langetamisel, tuleb nõõr, ühenduskaabel (1) ja survevoolik ühendada omavahel sobiva kleeplindi või kaablisidemetega umbes 2m intervalliga. Laske pump koos nõõriga ettevaatlikult pumbatava vee sisse. Veenduge, et seade ei lööks ega hõõraks vastu seinu. Pump peab olema täielikult vedelikku sukeldatud. Sisselaskeava peab asuma veepinnast vähemalt 0,5m allpool. See hoiab ära võimaliku õhu sisse imemise. Minimaalne kaugus veepõhjast peaks olema vähemalt 1m, et vältida muda, liiva, kivide jms imemist.

5.4. Kasutage pinnapumbana

Iga kord, kui pump kasutusele võetakse, tuleb olla väga ettevaatlik, et see oleks paigutatud ohutusse ja stabiilsesse asendisse. Seade tuleb alati asetada tasasele pinnale ja lamavasse asendisse. Enne iga kasutamist kontrollige pumba visuaalselt. See kehtib eelkõige võrgukaabli ja toitepistikute kohta. Veenduge, et kõik kruviliitmikud on pingul ja kõik ühendused on laitmatu seisukorras. Ärge kasutage kahjustatud pumpasid.

5.5. Imitorstiku paigaldamine



Imitoru sisselaskeava peab olema varustatud filtriga, et hoida ära vees olevate jämedamate mustuseosakeste sattumist pumba, mis võivad tekitada ummistusi või kahjustusi.

Imitoru edastab pumbatava vedeliku pumba. Kasutage selleks sobivat painduvat imivoolikut, mille sise läbimõõt on sama kui pumba imemisühendus (6). Paigalduseks avage pumba põhjas olev klapp eemaldades lukustuskrui. Asetage kaasasolev tihend imitoru jaoks ettenähtud ühendusdetaili (9) ja keerake see sisseimemise ava külge. Nüüd saate ühendusdetaili (9) külge ühendada imitoru.



Imitoru teise otsa tuleb kindlasti paigaldada tagasilöögiklapp koos sõelaga/filtriga, et hoida ära vees olevate jämedamate mustuseosakeste sattumist pumba, mis võivad tekitada ummistusi või kahjustusi. Soovituslikult võiks imitoru olla ujukiga, et imemistoru sisselaskeava oleks veekogu põhjast ja ka pinnast piisavalt kaugel, et vältida kivikeste, taimede, lehtede jms sisseimemist.

5.6. Pumba paigaldamine kandesüsteemile

Mõningatel juhtudel - näiteks ojadest või madala veega veekogudes - on soovitatav pump paigaldada horisontaalselt nii, et väljalaskeühendus (3) oleks horisontaalne (10° kaldu). Sel põhjusel kuulub selle mudeli tarnekomplekti spetsiaalselt välja töötatud kandurisüsteem (8). Seda tüüpi kasutamiseks ja paigaldamiseks on oluline paigaldada pump sellele kandesüsteemile, kuna see tagab vajaliku stabiilsuse ja funktsiooni (tühjendamine). Sel põhjusel paigaldage see, nagu allpool näidatud. Horisontaalset paigaldamist tohib teostada alles pärast pumba paigaldamist selle kandesüsteemiga.



5.7. Pumba ja imitorustiku täitmine

Pumba esmakordsel kasutuselevõtul peab pumba korpus olema täielikult õhutatud. Selleks tuleb pumba korpus täite-/õhutuskruvi abil täielikult veega täita, nagu on näidatud allolevas juhendis.

1. Oluline on kasutada tagasilöögiklappi sisaldavat imemistoru ja seda õhutada - st täita see veega. Pärast seda protseduuri ühendage imivoolik pumba imemisühendusega.
2. Avage täite-/õhutuskruvi, keerates seda vastupäeva. Nüüd täitke kaasasolevale kandurile paigaldatud pump veega, kuni see on täielikult täis.
3. Sulgege täite-/õhutuskruvi, keerates seda päripäeva.
4. Võib osutada vajalikuks seda protseduuri (pumba korpuse täitmine) mitu korda läbi viia. Kontrollige, et lekkeid ei oleks.

6. Elektriühendus

Seade on varustatud vooluvõrgu ühenduskaabli ja pistikuga. Ohu vältimiseks tohib seda välja vahetada ainult kvalifitseeritud elektrik. Ärge kasutage pumba kandmiseks toitekaablit ega kaablit pistiku pistikupesast välja tõmbamiseks. Kaitske toitekaablit ja pistikut kuumuse, õli ja teravate esemete eest.



Tehnilistes andmetes märgitud väärtused peavad vastama võrgupingele. Paigalduse eest vastutav isik peab veenduma, et elektriühendus on maandatud vastavalt kehtivatele standarditele.



Elektriühendus peab olema varustatud rikkevoolikaitsmega $A = 30 \text{ mA}$ (DIN VDE 0100-739).



Pikendusjuhtmete kasutamisel ei tohi nende ristlõige olla väiksem kui H07RN-F ($3 \times 1,0 \text{ mm}^2$), kaabel peab olema kummist ümbriisega. Pistikupesa ja pistiku elemendid peavad olema pritsmekindlad.

7. Kasutuselevõtt



Pumba töötamise ajal ei tohi keegi vees viibida.



Pumpa tohib kasutada ainult tüübisildil märgitud töövahemikus.



Vältida tuleks kuivalt töötamist, st pumba töötamist ilma vette uputamata, kuna pump võib veepuuduse tõttu ülekuumeneda. See võib seadet oluliselt kahjustada. Kui pump töötab kuumalt, eemaldage see vooluvõrgust ja laske süsteemil jahtuda.



Veenduge, et elektripistikud on üleujutuse eest kaitstud kohas.



Kuni seade on vooluvõrku ühendatud, ei tohi kätt pumba avasse panna.



Pump ei tohi töötada, kui surveava või survetoru on suletud.

Enne iga kasutamist kontrollige pumba visuaalselt. See kehtib eriti võrguühenduse ja pistiku kohta. Veenduge, et kõik kruvid on kindlalt kinni keeratud, ja kontrollige kõigi ühenduste ideaalset seisukorda.

Kahjustatud pumpa ei tohi kasutada. Iga kahjustuse korral peab pumpa kontrollima kvalifitseeritud hoolduspersonal. Kui pump on kahjustatud, avage survetoru ees olev sulgurseade, näiteks veekraan. Sisestage toitepistik 230 V vahelduvvoolu pistikupesasse. Pump hakkab kohe tööle. Esimene toiming: Kuivamisvastane kaitse lükkab käivitamise umbes 10 sekundi võrra edasi. Peagi hakkab pump vett välja laskma. Töö peatamiseks sulgege lõppseade (nt veekraan). Pump lõpetab töö kohe, kui maksimaalne rõhk on saavutatud. Kui lõppseade avatakse ja rõhk süsteemi sees langeb alla 1,6 bari, hakkab pump uuesti tööle. Pumba töö peatamiseks tõmmake toitepistik pistikupesast välja. Igal juhul tuleb vältida kuivalt töötamist, st pumba töötamist ilma vett välja laskmata, kuna vee puudumine põhjustab pumba kuumenemist. See põhjustab seadmele märkimisväärset kahju. Kõige levinumad kuivkäigu põhjused on ummistunud imemisavad ja pumbatava vedeliku puudumine pumba korpusel (eriti pinnatööl). Sellega seoses pange tähele, et veetase võib vee äravõtmise, ilmastikumõjude, aastaegade muutuste või muude põhjuste tõttu erineda. Sel põhjusel on soovitatav paigaldada automaatne veetaseme indikaator. T.I.P. SubGarden seeria elektripumbad on varustatud integreeritud termomootori kaitsefunktsiooniga. Ülekoormuse korral lülitub mootor iseseisvalt välja ja pärast jahtumist uuesti sisse.

8. Automaatne töö / kuivkäigukaitse

Integreeritud elektrooniline süsteem võimaldab pumba automaatset tööd. Niipea kui toitejuhtme pistik on ühendatud vooluvõrku, käivitub pump 10-sekundilise viivitusega ja hakkab pumpama vett. Juhtseade seiskab pumba, kui tarbimine lõpeb ehk kui kraan või kraanid keeratakse kinni ja pump saavutab etteantud maksimaalse rõhu. Pump lülitub taas automaatselt sisse, kui lõppseadmed, kraanid avatakse ja rõhk süsteemis langeb alla 1,6 bar'i. Erinevalt hüdrofooridega varustatud veeautomaatidest, ei toimu pumba automaatne väljalülitus konkreetse väljalülitusrõhu saavutamisel, vaid vee voolukiiruse vähenemisel miinimumväärtuseni tarbijate sulgemise tulemusena. Veesüsteemis saavutatav maksimaalne rõhk, mida pump suudab tekitada on umbes 4.3 bari. Selle saavutamisel lükkab elektrooniline pumbajuhtimine väljalülitamise edasi veel ligikaudu 30 sekundit. See meetod vähendab pumba sisse- ja väljalülitussagedust madalate voolukiiruste ehk tarbimiste korral ja aitab seega kaasa seadme säästlikule ja pikaajalisele tööle. Kui juhtseade ei tuvasta survet ega veevoolu normaalse töötamise ajal 30 sekundi jooksul, aktiveeritakse kuivkäituskaitse ja pump seiskub 10 sekundiks. Seejärel proovib pump uuesti käivituda ja kordab seda käivitustsüklit kokku 3 korda. Pärast 30-minutilise pausi proovib pump uuesti 4 käivitustsüklit. Kui selleks ajaks ei ole ikka veel võimalik vett välja pumbata, sest nt. sisselaskeavad on ummistunud või veetase on liiga madal, annab pump märku veast (rttor mode) ja seda ei saa käivitada enam ilma kasutaja abita. Veenduge kõigepealt, et eemaldada kuivkäigu põhjuse, veetase on pumba kasutamiseks piisav jne. Peale seda saate pumba taaskäivitada eemaldades toitejuhtme umbes 10 sekundiks vooluvõrgust. Peale seda ühendage pump uuesti vooluvõrguga ja pump hakkab tööle.

9. Hooldus ja tõrkeotsing



Enne, mis tahes hooldustööde tegemist tuleb pump vooluvõrgust lahti ühendada. Kui seadet ei ühendata vooluvõrgust lahti, on oht, et pump võib kogemata käivituda.



Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud ebaõigest remondikatselt. Mis tahes kahjustused, mis tulenevad ebaõigest remondikatselt, tühistavad kõik garantiinõuded.

Praeguse seadme kasutustingimuste ja kasutusulatuste järgimine vähendab võimalike tööhäirete ohtu ja aitab pikendada teie seadme eluiga. Väljajuhitavas vedelikus sisalduv liiv ja muud abrasiivsed ained kiirendavad kulumisprotsessi ja kiirendavad jõudluse langust. Kui seadet kasutatakse õigesti, ei vaja see hooldust.

Kui pumbatav vesi ei ole piisavalt puhas, võib välispinnale kogunenud mustuse eemaldamiseks osutada vajalikuks puhastada sisselaskefiltrit (5) tershajarjaga. Selleks tuleb pump vooluvõrgust lahti ühendada ja veest välja võtta.

Pumpa jäänud vesi võib pakase korral külmuda ja põhjustada märkimisväärsed kahjustusi. Seetõttu tuleb pump väljutatavast vedelikust eemaldada ja täielikult tühjendada, kui temperatuur on vedeliku külmumistemperatuurist madalam. Hoidke pumpa kuivas, külmakindlas kohas. Rikke korral peaksite kõigepealt kontrollima, kas selle põhjuseks on tööriike või mõni muu põhjus, mida ei saa seostada seadme defektiga - näiteks elektrikatkestus. Allolevas loendis on toodud mõned seadme võimalikud talitlushäired, võimalikud põhjused ja näpunäited nende kõrvaldamiseks. Kõiki nimetatud meetmeid võib teha ainult siis, kui pump on vooluvõrgust lahti ühendatud. Kui te ise tunnete, et te ei suuda ühtegi neist riketest kõrvaldada, võtke ühendust klienditeeninduse osakonna või müügikohaga. Igasugust remonti, mis ületab allpool nimetatud ulatust, tohivad teha ainult kvalifitseeritud töötajad. Pidage meeles, et kõik garantiinõuded kaotavad kehtivuse sobimatutest remondikatsetest põhjustatud kahjustuste korral ja me loobume igasugusest vastutusest sellest tulenevate kahjude eest.

RIKKE	VÕIMALIK PÕHJUS	KÕRVALDAMINE
1. Pump ei pumpa vett, mootor ei tööta.	1. Toitepinge puudub. 2. Mootori termilise kaitse funktsioon on rakendunud. 3. Kondensaator on defektne. 4. Pumba tööratas on blokeeritud. 5. Kuivkäigukaitse on aktiveeritud.	1. Pinge olemasolu kontrollimiseks kasutage sobivat ohutusnõuetele vastavat seadet (jälgige ohutusjuhiseid!). Kontrollige, kas pistik on õiges asendis. 2. Eraldage pump elektrilistest almalinidest, laske süsteemil jahtuda, kõrvaldage põhjus. 3. Palun võtke ühendust klienditeenindusega. 4. Kõrvaldage pumbaratta blokeerimine. 5. Järgige loigus 8 toodud juhiseid.
2. Mootor töötab, kuid pump ei pumpa vett välja.	1. Sisselaskeavad on ummistunud. 2. Survetorustik on ummistunud. 3. Survevoolikul on sõlm või muu sarnane takistus. 4. Pumba sisselaskeavad ei ole pumbatava vedeliku sisse sukeldatud. 5. Pumba tehnilistes andmetes märgitud survekõrguse väärtus on ületatud.	1. Kõrvaldage võimalikud ummistused. 2. Kõrvaldage võimalikud ummistused. 3. Sirgendage vooliku osad ja eemaldage muud takistused. 4. Veenduge, et pump oleks vee all, nii et sisselaskeavad oleksid õigel sügavusel. 5. Asetage pump nii, et survekõrgus ei ületaks maksimaalset väärtust.
3. Pump seiskub pärast lühikest töötamist, kuna mootori termokaitsefunktsioon on käivitunud.	1. Elektrivarustus ei vasta tüübisildil esitatud andmetele. 2. Palun vaadake punkte 2.1–2.7. 3. Vedelik on liiga viskoosne. 4. Vedeliku temperatuur on liiga kõrge. 5. Pump töötab kuivalt. 6. Info veepuuduse tõttu	1. Kasutage vastavat seadet, et kontrollida tüiteahela pinget (järgida tuleb ohutusteavet!). 2. Palun vaadake punkte 2.1–2.7. 3. Pump ei pruugi selle vedeliku jaoks sobida. Võimaluse korral tuleks vedelikku lahjendada. 4. Veenduge, et pumbatava vedeliku temperatuur ei ületaks maksimaalset lubatud väärtust. 5. Kõrvaldage kuivkäigu põhjused. 6. Tühjendage ja täitke veega. Vaadake peatükki 5.7.
4. Katkendlik või ebaregulaarne toimimine.	1. Palun vaadake punkte 2.1 kuni 2.7. 2. Vaadake jaotist 3.3. 3. Vaadake jaotist 3.4. 4. Võrgupinge tolerantsist väljas. 5. Mootor on defektne.	1. Palun vaadake punkte 2.1 kuni 2.7. 2. Vaadake jaotist 3.3. 3. Vaadake jaotist 3.4. 4. Veenduge, et võrgupinge vastab tüübisildil näidatule. 5. Palun võtke ühendust klienditeenindusega.
5. Pumba poolt tühjendatud veekogus on ebapiisav.	1. Palun vaadake punkte 2.1 kuni 2.5.	1. Palun vaadake punkte 2.1 kuni 2.5.

10. Garantiid

Käesolev seade on valmistatud ja kontrollitud uusimate meetodite järgi. Müüja garanteerib veatu materjali ja töötuse vastavalt selle riigi seadustele, kust seade osteti. Garantii algab ostupäevast ja sellele kehtivad järgmised sätted:

Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse kõik defektid materjalidest või tootmisest tulenevad defektid tasuta. Kõigist kaebustest tuleb teatada kohe pärast nende avastamist. Garantiiõue kaotab kehtivuse ostja või kolmandate isikute sekkumise korral. Garantii ei kehti kahjustused, mis tulenevad ebaõigest käsitsemisest või kasutamisest, valest seadistamisest või ladustamisest, sobimatus ühendamisest või paigaldamisest või Jumala tegudest või muudest välismõjudest. Kuluvad osad, nagu pumbaratas (tiivik) ja mehaanilised vööli tihendid, ei kuulu garantii alla. Kõik osad on valmistatud maksimaalse hoolduse ja kvaliteetsete materjalide abil ning on mõeldud pika elutsükli jaoks. Siiski tuleb mõista, et kulumine sõltub kasutusviisist, kasutamise intensiivsusest ja hoolduse sisemusest. Käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate paigaldus- ja hooldusjuhiste järgimine aitab seega oluliselt kaasa nende kuluvate osade pikale elutsüklile. Kaebuste korral jätame endale võimaluse defektsete osade parandada või asendada või kogu seade välja vahetada. Asendatud osad lähevad meie kinnistule. Leppetrahvi nõuded on välistatud, välja arvatud juhul, kui need on põhjustatud tootja tahtlikust tegevusest või hooletusest. Garantii ei näe ette nõudeid peale ülalnimetatute. Garantiiõuet peab ostja tõendama ostutšeki esitamisega. Käesolev garantiikohustus kehtib riigis, kust seade osteti.

Pange tähele:

- Kui seade ei tööta korralikult, kontrollige esmalt tööviga või muu põhjuse olemasolu, mida ei saa seostada seadme defektiga.
- Kui teil on vaja kahjustatud seade parandusse toimetada või saata, lisage kindlasti järgmised dokumendid:
 - müügitšekk (arve),
 - defekti kirjeldus (võimalikult täpne kirjeldus kiirendab remonditöid).
- Kui teil on vaja kahjustatud seade remonti toimetada või saata, eemaldage kõik kinnitatud osad, mis ei vasta seadme esialgsele seisukorrale. Kui seadme tagastamisel, remonti saatmisel on sellele kinnitatud muid osasid, ei vastuta me nende eest.

12. Teenindus

Garantii või seadme rikke korral võtke ühendust edasimüüjaga.

AKVEDUKT OÜ

Address: Killustiku tn 2, 80040, Pärnu

Telefon: +372 607 5061

E-mail: info@akvedukt.ee



Ainult EÜ riikide jaoks Ärge visake elektriseadmeid tavaliste olmejäätmete hulka! Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle direktiivi ülevõtmisele siseriiklikku õigusesse tuleb elektriseadmed pärast nende olemusringi lõppu eraldi koguda ja keskkonnasõbralikul viisil utiliseerida. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega.

